

# Bedienung Geschirrspüler



- 1 Fach für Tabs
- 2 Ein- /Austaste
- 3 Programmauswahl
- 4 Start/Pause Taste

- Sauberkeit Sieb unter Geschirrkorb prüfen
- Tab aus Karton unter Waschbecken nehmen und aus Folie auspacken
- Tab in Fach 1 legen und Deckel gut zu drücken
- Geschirrspüler mit Taste 2 anstellen
- mit Taste P (3) das Programm wählen (normal P1)
- Geschirrspüler mit Taste 4 starten und Türe schliessen
- Geschirrspüler pfeift einmal am Ende des Programms
- Geschirrspüler mit Taste 2 aussstellen