


Bedienung Herd



- 1 Ein- /Austaste
- 2 Auswahl Herdplatte
- 3 Plus/Minus Taste

Anstellen

- Herd mit Taste 1 anstellen (drücken bis Lichter angehen)
- Herdplatte (2) auswählen und auf + unter Ziffer drücken (kleiner Punkt leuchtet)
- Stärke mit +- Taste (3) einstellen

Temperatur verändern

- Herdplatte (2) auswählen und auf + unter Ziffer drücken (kleiner Punkt leuchtet)
- Stärke mit +- Taste (3) einstellen

Ausstellen

- Taste 1 drücken bis Leuchten ausgehen, respektive ein H (für heiss) anzeigen